



R10

Manual de instrucciones rápidas

Descripción

1 - Pantalla AMOLED

2 - Correa

3 - Botón de menú /
Botón de atrás
(configurable)

4 - Botón de encendido

5 - Botón de modo multi-deportes

6 - Botón de iluminación

7 - Iluminación

8 - Pins magnéticos para cargar

9 - Sensor



Instrucciones

Pantalla AMOLED:

Una pantalla táctil vibrante:

- Desliza la pantalla hacia arriba / abajo / izquierda / derecha para ver las funciones del menú y los ajustes rápidos.
- Desliza la pantalla hacia la izquierda para ir a la siguiente pantalla.
- Desliza la pantalla hacia la derecha para regresar a la pantalla anterior.
- Desplazarse por los menus en la pantalla.

Correa: Para llevar tu reloj en la muñeca.

Botón de menú / Botón de atrás (configurable):

Las funciones predeterminadas son:

- Pulsa este botón para entrar en el menú.
- Pulsa este botón para regresar a la pantalla anterior.
- Mantén pulsado este botón para iniciar el modo multi-deportes.
- Utilice la configuración del menú del reloj **Ajuste de teclas laterales** para configurar la función del botón cuando se presiona el botón con duración larga o corta.

Botón de encendido:

- Mantén pulsado este botón para encender o apagar tu reloj.
- Pulsa este botón para activar o desactivar la pantalla.

Botón de modo multi-deportes:

- Mantén pulsado este botón para iniciar el modo multi-deportes.
- Pulsa este botón para salir del modo multi-deportes.
- Pulsa este botón para activar o desactivar la pantalla.

Botón de iluminación: Pulsa este botón para activar la iluminación.

Iluminación: Pulsa el **botón de iluminación** para activar la iluminación.

Pins magnéticos para cargar:

- a. Conecta el cargador magnético a los pins magnéticos ubicados en la parte trasera del reloj.
- b. Enchufa el cable del cargador en el puerto USB. Utiliza un adaptador de corriente que tenga las siguientes características AA5;AK42.

Sensor: Lleva tu reloj en la muñeca con el sensor en contacto directo con la muñeca para monitorear funciones de bienestar.

Descargar la Aplicación: **FitCloudPro** para conectar y gestionar tu smartwatch

Nota: Puede usar el reloj y las funciones que se indican en esta guía sin la app. Para obtener funciones adicionales, consulte la aplicación:

1. Escanea el código QR con la aplicación de la cámara de tu smartphone o una aplicación compatible.

También puedes instalar la aplicación **FitCloudPro** en la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

2. Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación de la aplicación.



Paso 1: Emparejamiento inalámbrico

1. Los nuevos usuarios deben registrarse según los requisitos de la aplicación. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrarte e iniciar sesión.
2. Activa la función Bluetooth en tu smartphone y abre la aplicación. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para emparejar tu reloj. Mantén tu reloj cercano al smartphone (se recomienda menos de 10 cm.)

Paso 2: Ajustes de audio de Llamadas/ Multimedia

Selecciona las opciones de audio de tu reloj:

1. Cuando aparezca la ventana emergente, pulsa **Emparejar**.
2. Selecciona la opción de **Audio** en el reloj.

Selección de esferas

Mantén pulsada la interfaz de la esfera principal para elegir diferentes esferas. Cuando el reloj esté conectado a la aplicación, también podrás elegir entre más estilos de esferas en el centro de esferas de la aplicación.

Funciones principales

Hora	Pasos	Distancia	Barómetro
Brújula	Calendario	Cronómetro	Llamada de emergencia
Buscar teléfono	Múltiples idiomas	Calculadora	Alerta de inactividad
Llamada inalámbrica	Notificaciones Push	Reproducir música	Pronóstico del tiempo
Función de pago	Sacudir para tomar foto	Alerta de hidratación	Posicionamiento GPS
Múltiples modos de ejercicio			

Advertencias

- Esta aplicación no es un dispositivo médico. La información obtenida durante el uso de esta aplicación sólo debe considerarse como referencia, y no debe utilizarse para realizar diagnósticos clínicos, investigaciones médicas, diagnósticos o tratamientos médicos.
- El reloj, los monitores y los termómetros no deben utilizarse con fines médicos. No están diseñados para diagnosticar, controlar, tratar ni prevenir enfermedades. Este reloj está diseñado únicamente para fines recreativos.
- Consulte a su médico si tiene un marcapasos u otro dispositivo electrónico interno antes de usar este reloj.
- El reloj emite una luz verde y parpadea ocasionalmente. Consulte a su médico si padece epilepsia o es sensible a las luces intermitentes.
- Siempre consulte a su médico antes de comenzar un nuevo programa de ejercicios.
- Las mediciones de los monitores y termómetros tienen como objetivo proporcionar una estimación de la actividad y los valores, pero pueden no ser completamente precisas.
- Si experimenta molestias o irritación en la piel de la muñeca, quítese el reloj inmediatamente. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
- Si padece afecciones dermatológicas, alergias o irritaciones de la piel, consulte a su médico antes de usar el reloj.

Especificaciones

Versión Bluetooth: BLE5.2

Frecuencia de BT: 2.4GHz

Pantalla AMOLED 1,43"

A prueba de agua 3ATM

Batería 530mAh

Correa de silicona 22mm

Tamaño con correa: 270mm

Tamaño reloj: 50.4mmx14.2mm

Peso con correa: 54g

Tiempo de funcionamiento del reloj: aproximadamente 8 días

Tiempo en reposo: aproximadamente 15 días

Cargador recomendado: 0.9W, 5V (no incluido)

Acerca del manual

La apariencia de este producto puede diferir de la que se muestra en el presente manual. Consulta tu producto para más información. Senwa Global Internacional no se responsabiliza por el uso indebido del producto o de sus accesorios, ni por su almacenamiento inapropiado. Lee toda la información suministrada en este manual.

Importante

Los cambios o modificaciones realizados en este producto sin la autorización expresa del fabricante podrían invalidar el cumplimiento de la normativa de compatibilidad electromagnética (EMC) y redes inalámbricas, así como anular la autoridad del usuario para manejar el producto.

Este dispositivo ha demostrado que cumple con los requisitos generales de exposición a RF. Este dispositivo puede ser utilizado en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

©2025, Senwa Global Internacional S.A. de C.V.

The Acer trademarks are licensed to Senwa Global Internacional S.A de C.V. by Acer Incorporated.

El uso de la marca Acer para este producto por Senwa Global International S.A de C.V. es con concesión de licencia por Acer Incorporated.

www.acermobilespain.com

Teléfono de Atención: 900 370 870

atencionalcliente-acermobilespain@turyelectro.com

Senwa Europa, S.L. c/ La Paz nº 17 1ª Planta Puerta 2 46003 Valencia

Versión 1.0